



Per montare il motore bisogna inserire l'innesto di metallo nell'invito e spostare la leva per bloccarlo. In seguito bisogna schiacciare la leva per bloccarla a sua volta

Per smontare il motore bisogna salire la leva e spostarla per sbloccare il motore.  
Uscire il motore dall'innesto

